

Nastavení CSD WAP na Nokia 6300

Menu

Nastavení - Zvolit

Konfigurace přenosů - Zvolit

Osobní nastavení konfigurace - Zvolit

Volby - Přidat nové

Web - Zvolit

Název účtu - WAP

Domovská stránka - <http://live.vodafone.com>

Uživatelské jméno - wap

Heslo - wap

Použít preferovaný přístupový bod - Ne

Nastavení přístup. bodu - Zvolit

Proxy - Povolit

Proxy adresa - 10.11.10.11

Číslo portu proxy - 80

Nosič dat - GSM data

Nastavení nosiče - Zvolit

Vytočené číslo - +420608989896

Typ autentizace - Normální

Typ datového volání - ISDN

Rychlost datového volání - 9600

Uživatelské jméno - wap

Heslo - wap

Zobrazit okno terminálu - Ne

Stiskněte 3x Zpět pro vrácení do menu Osobní účet

WAP a stiskněte Volby a poté Aktivovat

Zpět

Stand. nastav. konfigur - Zvolit

Osobní konfigurace - Volby

Nast. jako standardní - Zvolit

Jak se připojit na WAP přes vytáčené spojení

Stačí dlouze podržet tlačítko nula.